

#### **Termékleírás:**

A Marbocote® Fastcote LP a gélezett, üvegszál erősítésű poliészter és vinilészter termékek gélezett szerszámból való kivételét segíti. A Marbocote Fastcote ideális a magasfényű termékek gyártásához. A Marbocote Fastcote LP különleges polimer klórmentes szerves oldószerek keverékében. A Marbocote Fastcote LP magasfényű felületet ad, egyszerű törléssel alkalmazva. Nincs szükség dörzsölésre, vagy polírozásra. A Marbocote Fastcote LP tartós, és számos leválasztást biztosít. A leválasztott felületet nem szennyezi.

#### **Előnyei:**

- Könnyen, gyorsan felhordható
- Nincs áthelyeződés a termékre
- Klórmentes, környezetbarát oldószerek
- Nincs erős szaga
- Minimális áthelyeződés
- Sokoldalúan alkalmazható a szerszám egész felületén
- Tartós; sokszoros leválasztást biztosít

#### **Fizikai tulajdonságok:**

Megjelenés	- Tiszta, színtelen folyadék
Szag	- Szénhidrogén
Sűrűség	- 0.762 g/cm <sup>3</sup>
Lobbanáspont	- >24 °C
Oldószer	- Alifás szénhidrogén
Kiadósság	- 20 – 25 m <sup>2</sup> / liter
Felhasználható	- Egy évig
Raktározás	- Tűzveszélyes (ld. a biztonságtechnikai adatlapot)

#### **Megjegyzés:**

A Marbocote Fastcote LP-ben lévő polimer reagál a levegő nedvességével. Kérjük, hogy a tároló edényt használat után mindig gondosan zárja le. A Marbocote Fastcote LP használatra kész, nem szükséges felrázni, vagy keverni. Ne keverje össze más termékekkel, vagy oldószerekkel.

Az új, porózus, vagy sérült szerszámokat a Marbocote RS415 ECO-val tömítse, és csak ezután alkalmazza a Marbocote Fastcote LP-t. Olvassa el a Marbocote RS415 ECO technikai adatlapját.

#### **ALKALMAZÁS:**

Kérjük, hogy olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot!

Ha szükséges, akkor a szerszám a kívánt fényességűre polírozható. Ha viasz, vagy szilikon bázisú formaleválasztót használt, akkor távolítsa el maradéktalanul oldószeres szerszámtisztítóval, például Marbocote Mould Cleaner-rel. A Marbocote Fastcote LP tisztítás nélkül alkalmazható a korábbi szemi-permanens formaleválasztóra. Mindenesetre a szerszámnak tisztának és száraznak kell lennie a Marbocote LP felhordása előtt. A szerszám tisztítását és a formaleválasztó felhordását jól átszellőztetett helyen kell végezni.

1. Hordjuk fel az Marbocote Fastcote LP-t egy tiszta, száraz pamutronggyal.
2. Finoman töröljük át a szerszám felületének 0.5m<sup>2</sup>-es területét. Erőteljes dörzsölés, vagy polírozás nem szükséges.
3. Ismételjük az 1 és 2 műveletet a szerszám szomszédos területein. Biztosítsuk minden alkalommal a megfelelő átfedést a kezelt felületek között.
4. Ismételjük a műveleteket a szerszám teljes felületének bevonásáig.
5. Ha megszáradt, akkor hagyjuk a filmet 15 percre keményedni.
6. Ismételjük az 1-5 lépéseket további három alkalommal (összesen négy réteg).
7. Az utolsó réteget hagyjuk 30 percre szobahőmérsékleten keményedni. Megengedett a hosszabb ideig tartó kikeményítés, vagy a melegítés (pl. 15 perc, 60°C) javítja a film tartósságát.

#### **Visszajavítás:**

Ha a termék kiszedése kezd nehezebbé válni, akkor alkalmazzuk a Marbocote Fastcote LP-t egy alkalommal a fent leírt módon.